



## ESTHÉTIQUE – RÉSISTANCE - FIABILITÉ

### Méthode d'installation

#### AGIR pour l'Environnement – ACT for the Environment



- *Fabriqué de fibre naturelle – Made of natural fiber*
- *Diminution de CO2 – Reduced CO2*
- *Construction durable – Sustainable construction*

#### Norme M.T.Q. No. 31001 SOUS-LICENCE BREVET # 2250606

##### Recommendations:

- Avant la pose, grattez toute surface des débris (béton, brins de scie etc.) et de tout agent (huile à coffrage, etc.).
- La doublure TEXTAFORME doit être propre et sèche avant la pose.
- Protéger la doublure TEXTAFORME de toute intempérie jusqu'au bétonnage et respecter un délai court.
- La doublure TEXTAFORME doit être tendue afin d'éviter des plis lors du bétonnage.
- Évitez les éclaboussures de béton sur la doublure non coulée afin de garder l'esthétique prévu.
- TEXTAFORME peut être utilisé comme doublure pour la cure à l'eau. La durée de la cure à l'eau est selon les exigences prévues par l'ingénieur ou le représentant du projet.
- Aucun produit chimique ne peut être appliqué sur la doublure (curriing ou autres).

#### COFFRAGE DE BOIS

##### Matériel requis:

Agrafe ou colle adhésive 3-M super 77 ou équivalent.

##### Étape 1:

Gratter toute surface des débris de béton ou autres ou de tout agent d'huile de coffrage etc.

##### Étape 2:

Commencer par fixer la doublure sur une extrémité à l'endos ou sur la tranche du coffrage par agrafe ou par colle 3-M super 77 ou son équivalent.

##### Étape 3:

Tendre la doublure afin de garder une tension.

##### Étape 4:

Appliquez suffisamment d'agrafe ou de colle 3-M super 77 ou son équivalent en se déplaçant du côté opposé de l'extrémité déjà fixée. Note : la distance d'application d'agrafe ou de colle 3-M super 77 ou son équivalent peut varier de 100 mm à 300 mm.

PAPIER 100%



- Étape 5:** Pour éviter des plis, passez une main sur la surface pour la garder uniforme.
- Étape 6:** Pour les changements d'angles (ex : glissière ou autres), agrafez ou coller la doublure tout le long du changement.
- Étape 7:** Protéger la doublure TEXTAFORME en cas d'intempérie et tout agent chimique. Lors du bétonnage éviter les éclaboussures sur la doublure non coulée. **Respecter un délai court pour le bétonnage après la pose de la doublure.**
- Étape 8:** La doublure TEXTAFORME s'enlève manuellement.

#### **COFFRAGE D'ACIER :**

- Matériel requis :** Colle adhésive 3-M super 77 ou son équivalent.
- Étape 1:** Gratter toute surface des débris (ex : béton, etc...) ou de tout agent (ex : huile à coffrage, etc. ....)
- Étape 2:** Appliquer suffisamment la colle 3-M super 77 ou son équivalent sur toutes les extrémités et les changements d'angle du coffrage.
- Étape 3:** Commencer par fixer la doublure sur une extrémité du coffrage et de vaporiser la colle adhésive 3-M super 77 ou son équivalent en se déplaçant du côté opposé et d'une main passée par-dessus la doublure pour éviter des plis. **Note :** vaporiser suffisamment pour une meilleure adhérence
- Étape 4:** Protéger la doublure TEXTAFORME en cas d'intempérie et tout agent chimique. Lors du bétonnage éviter les éclaboussures sur la doublure non coulée. **Respecter un délai court pour le bétonnage après la pose de la doublure.**
- Étape 5:** La doublure TEXTAFORME s'enlève manuellement.

#### **DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY**



MONTRÉAL	BOUCHERVILLE	QUÉBEC	CHICOUTIMI	SHERBROOKE
T : 514.327.7175 F : 514.329.3676	T : 450.449.0800 F : 450.449.0600	T : 418.871.3377 F : 418.871.4303	T : 418.545.1945 F : 418.543.4649	T : 819.563.3052 F : 819.563.0878
TROIS-RIVIÈRES	LAVAL	GATINEAU-OTTAWA	BROSSARD	RIMOUSKI
T : 819.373.9090 F : 819.373.3210	T : 450.667.5600 F : 450.629.3206	T : 819.770.5582 F : 819.770.4571	T : 450-659-8555 F : 450-659-2555	T : 418-722-0146 F : 418-722-4041